

ATA-box:


En ATA box är en SIP/analog omvandlare. Denna används för att ansluta en traditionell analog telefon eller fax.

Uppackning av ATA-boxen:

1. Öppna upp lådan utan att skada innehållet.
2. Var noga att plocka ut alla delar.

Hur man ansluter nätverk och ström

1. Anslut nätverkskabeln till uttag (pos 1 i bilden ovan), på ATA-boxens baksida.
2. Anslut strömsladden till uttag pos 2.
3. En grön lampa blinkar medan MAC adressen verifieras det kan ta någon minut. MAC adressen är ett 12 siffrigt nummer, t.ex. 00:1A:7E:A7:60:D8. MAC adressen finns vanligtvis tryckt på ATA boxens baksida.
4. Din ATA-box är nu redo att användas. Nu kan man koppla upp analoga telefoner alternativt fax på något av de gröna portarna enligt nedan:



Kontaktinformation

Scale support

Telefon: 020 – 832 832

E-mail: servicedesk_scale@tdc.se

Adress: TDC Sverige AB
Box 799
(Norra Malmvägen 143)
191 27 Sollentuna