



Uppackning av telefon:

1. Öppna upp lådan utan att skada innehållet.
2. Var noga att plocka ut alla delar.


Option för E-modellerna:

En elektronisk lurlyftare tillkommer om man har en telefonmodell 8830 eller 8840 med suffixet E.


Lurlyftaren gör det möjligt för användare av trådlösa headset att ringa och ta emot samtal utan att behöva lyfta luren. Se bild nedan.



Hur man ansluter nätverk och ström

1. Anslut nätverkskabeln till uttaget märkt  (pos 1 i bilden ovan), på telefonens undersida.
2. Anslut strömsladden till uttag pos 2, på telefonens undersida. Detta behövs ej om Power over Ethernet (PoE) används.
3. En röd lampa blinkar medan MAC adressen verifieras det kan ta cirka 30 sekunder. MAC adressen är ett 12 siffrigt nummer, t.ex. 00:1A:7E:A7:60:D8. MAC adressen finns vanligtvis tryckt på terminalens baksida.
4. Din telefon är nu redo att användas.

Hur man gör en fabriksåterställning

1. Tryck på menyknappen märkt med , pos 3.
2. Tryck 6 "Återställning".
3. Frågan "Är du säker att telefonen ska nollställas" visas. Tryck «JA».
4. Vänta och tryck på menyknappen pos 3 igen.
5. Välj "Starta om".
6. Bekräfta med «JA».

Kontaktinformation

Scale support

Telefon: 020 – 832 832

E-mail: servicedesk_scale@tdc.se

Adress: TDC Sverige AB
 Box 799
 (Norra Malmvägen 143)
 191 27 Sollentuna